# Paramètres TV

Appareils · https://www.smarteye.eu/docs/parametres-tv/

## Valeurs générales

- Type de signal: **TV Digital**
- Type: **Câble** (**DVB-C**)
- Opérateur: **Autre** (of Telenet)
- Fréquence: **322Mhz** *ou* **322000Khz**
- Taille de pas du canal: **8Mhz**
- Modulation: **256-QAM**
- Fréquence des symboles: **6875Ksym/s**
- ID de la région du réseau: **22**

> ## Avant de commencer
>
> - Certaines étapes de votre téléviseur peuvent **différer** de celles **indiquées ci-dessous**
> - **Connectez votre téléviseur** via un **câble COAX** femelle-mâle **approprié** (non fourni) à la **prise murale coaxiale** où le **téléviseur** est indiqué.
> - Vous avez **oublié** votre **code PIN**? Essayez alors le code **PIN par défaut**: 0000, 1111 ou 1234.
> - **Reportez-vous toujours au manuel** de votre **téléviseur** pour plus d'informations
> - Votre téléviseur doit être équipé d'un **tuner DVB-C**

## Exemples

### Exemple de configuration d'un téléviseur Philips

- Appuyez sur la touche Home de votre télécommande
- Sélectionnez Configuration et appuyez sur la touche OK de votre télécommande

- Sélectionnez Recherche et appuyez sur la touche OK de votre télécommande
- Sélectionnez Réinstaller les stations et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
- Sélectionnez Belgique et appuyez sur la touche OK de votre télécommande
- Sélectionnez Câble (DVB-C) et appuyez sur la touche OK de votre télécommande
- Choisissez (si possible) Telenet (réglage rapide) ou Autre comme fournisseur de cable
- Choisissez Paramètres et appuyez sur OK sur votre télécommande avant de commencer l'installation.
- Entrez les valeurs suivantes à...
  - Mode de vitesse du signal : Automatique
  - Balayage des fréquences : Balayage rapide
  - Taille du pas de fréquence : 8MHz
  - Émetteurs numériques : Activé
  - (si disponible) Canaux non codés/cryptés : Canaux non codés + cryptés
- Choisissez Start et appuyez sur OK sur votre télécommande : vous allez maintenant commencer l'installation des chaînes.
- Dans Fréquence réseau, entrez la valeur 322.00, choisissez Terminé et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
- Dans ID réseau, entrez le code de votre région : 22
- Sélectionnez Done et appuyez sur OK sur votre télécommande : votre téléviseur va maintenant effectuer la syntonisation des chaînes.
  - La recherche des chaînes est terminée lorsque vous voyez le message suivant : Recherche des chaînes terminée
  - Vous obtiendrez également un résumé des résultats.
  - Sélectionnez Terminer et appuyez sur la touche OK de votre télécommande
- Assurez-vous que la fonction de mise à jour automatique des stations est activée

Cette fonction active la réception automatique des nouvelles stations ou des stations modifiées.

- Appuyez sur la touche Home de votre télécommande
  - Sélectionnez Setup et appuyez sur OK sur votre télécommande

- Choisissez d'abord Paramètres de l'émetteur, puis Canaux d'installation et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
- Entrez les valeurs suivantes sur :
  - Mise à jour automatique de l'émetteur : On
  - Canal de mise à jour du message de l'émetteur : On
- Fermez le menu (appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Back de votre télécommande).
- http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/Faq/All/1681

## Exemple de configuration d'un téléviseur Samsung

- Appuyez sur la touche Menu de votre télécommande
- Allez sur Chaîne et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
  Sous Antenne, sélectionnez l'option : Câble (DVB-C)
- Allez à Réglage automatique et appuyez deux fois sur la touche OK de votre télécommande.
  - Sous Antenne, sélectionnez : Câble
  - Sous Type de chaîne, sélectionnez : Numérique
  - Sous Fournisseur de services, sélectionnez : Autre
  - Sous Mode de balayage, sélectionnez : Rapide
  - Sous Réseau, sélectionnez : Modifier les paramètres
    Appuyez ensuite sur la touche OK de votre télécommande
- Entrez les valeurs suivantes dans Réseau...
  - Sélectionnez pour Réseau : Manuel
  - ID réseau : le code de votre région : 22
  - Sous Fréquence, entrez la valeur suivante : 322000 Khz
    Appuyez sur OK sur votre télécommande
  - Sous Modulation, sélectionnez Entrer la valeur suivante : 256QAM
    appuyez sur la touche OK de votre télécommande

- Sous Fréquence du symbole, entrez la valeur suivante : 6875 KS/s
  puis appuyez sur la touche OK de votre télécommande
- Sélectionnez Fermer et appuyez sur la touche OK de votre télécommande

- Sélectionnez ensuite Recherche (ou Suivant, cela diffère selon le type de téléviseur) et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
- Votre téléviseur exécute maintenant la syntonisation des chaînes.

## Exemple de configuration d'un Humax iHDR-5200C

- Assurez-vous que les paramètres d'usine de votre appareil ont été rétablis.
- Connectez votre appareil et attendez que le premier écran du menu
- 1. Sélection de la langue apparaisse.
  - Sélectionnez votre langue
  - Sélectionnez Next et appuyez sur OK sur votre télécommande
- 2. Affichage Sélectionnez les paramètres appropriés pour votre téléviseur.
  *En cas de doute, sauvegardez les paramètres par défaut*
  - Sélectionnez Suivant et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.
- 3. Recherche des chaînes Entrez les valeurs suivantes...
  - Fréquence (Mhz) : 322
  - ID du réseau : 22
  - Valeur du symbole : Auto
  - Sélectionnez Next et appuyez sur la touche OK de votre télécommande : la recherche des chaînes commence.
    La recherche de stations dure au maximum 5 minutes, si aucune station n'est trouvée, vérifiez le câble coaxial utilisé et si tout est connecté correctement.
  - Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les émetteurs
- 4. Configurer le réseau (optionnel)
  - Connectez le décodeur via la connexion réseau LAN fixe à un port libre du routeur SmartEye

- Choisissez Next et appuyez sur OK sur votre télécommande : un aperçu de la configuration IP DHCP est visible
- Sélectionnez Next et appuyez sur la touche OK de votre télécommande : 5 – Résultat
- Choisissez Finish et appuyez sur OK sur votre télécommande : vous avez maintenant tout terminé avec succès.