TV-Instellingen

Toestellen · https://www.smarteye.eu/docs/tv-instellingen/

Algemene waarden

- Signaal type: **Digitale TV**
- Type: Kabel (**DVB-C**)
- Operator: **Ander** (of Telenet)
- Frequentie: **322Mhz** *of* **322000Khz**
- Kanaal stapgrootte: **8Mhz**
- Modulatie: **256-QAM**
- Symboolfrequentie: **6875Ksym/s**
- Netwerk regio ID: **22**

> ## Voor je begint
>
> - Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**
> - **Verbindt je TV** via een **passende** female-male **COAX kabel** (niet inbegrepen) met het **coaxwandcontact** waar **TV** is op aangegeven.
> - Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234
> - **Raadpleeg steeds** de **handleiding** van je **TV** voor verdere informatie
> - Je TV toestel dient te beschikken over een **DVB-C tuner**

Voorbeelden

Voorbeeld hoe een Philips TV in te stellen

- Druk op de **Home**-toets van je afstandsbediening
- Kies **Configuratie** en druk op **OK** op je afstandsbediening

- Kies **Zenders (zoeken)** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Kies **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Kies **België** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Kies **Kabel (DVB-C)** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Kies (als dat mogelijk is) **Telenet (snel afstemmen) of Other** als kabelaanbieder
- Kies **Instellingen** en druk op **OK** op je afstandsbediening voor je de installatie start
- Vul de volgende **waarden** in bij…
  - Modus signaalsnelheid: **Automatisch**
  - Frequentie scannen: **Snel scannen**
  - Stapgrootte van frequentie: **8MHz**
  - Digitale zenders: **Aan**
  - (als dit beschikbaar is) Niet gecodeerde/gecodeerde kanalen: **Niet gecodeerde + gecodeerde kanalen**
- Kies **Start** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de **zenderinstallatie**
- Vul bij **Netwerkfrequentie** de waarde **322.00** in, kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Vul bij **Netwerk-ID** de code voor je regio in: **22**
- Kies **Klaar** en druk op **OK** op je afstandsbediening: **je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**
  - Dat is afgerond als je deze melding ziet: **Zoeken naar zenders voltooid**
  - Je krijgt dan ook een **samenvatting** van de resultaten
  - Kies **Beëindigen** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Zorg dat de **Automatische zenderupdate** is ingesteld op **Aan**
  Deze functie activeert de automatische ontvangst van nieuwe of gewijzigde zenders
  - Druk op de **Home**-toets van je afstandsbediening
  - Kies **Setup** en druk op **OK** op je afstandsbediening
  - Kies eerst **Zender-instellingen**, dan **Installatie zenders** en druk op **OK** op je afstandsbediening
  - Vul de volgende **waarden** in bij:
    - Automatische zenderupdate: **Aan**

        - Melding zenderupdatehannel: **On**
    - **Sluit het menu** (druk daarvoor één of enkele keren op de **Back** toets van je afstandsbediening)
    - http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/Faq/All/1681

Voorbeeld hoe een Samsung TV in te stellen

- Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening
- Ga naar **Kanaal** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
  Selecteer bij **Antenne** de optie: **Kabel (DVB-C)**
- Ga naar **Automatisch afstemmen** en druk **tweemaal op OK** op je afstandsbediening
    - Selecteer bij Antenne: **Kabel**
    - Selecteer bij kanaaltype: **Digitaal**
    - Selecteer bij Service Provider: **Overige**
    - Selecteer bij Scan Modus: **Snel**
    - Selecteer bij Netwerk: **Wijzig instellingen**
      Druk nadien op **OK** op je afstandsbediening
- **Vul de volgende waarden** in bij **Netwerk**...
    - Selecteer bij Netwerk: **Handmatig**
    - Netwerk-ID: de code voor jouw regio**: 22**
    - Vul bij **Frequentie** volgende waarde in: **322000** Khz
      druk op **OK** op je afstandsbediening
    - Selecteer bij **Modulatie** volgende waarde in: **256QAM**
      druk op **OK** op je afstandsbediening
    - Vul bij **Symboolfrequentie** volgende waarde in: **6875** KS/s
      druk nadien op **OK** op je afstandsbediening
    - Selecteer sluiten en druk op **OK** op je afstandsbediening
- Kies dan **Zoeken** (of **Volgende**, dit verschilt per type tv-toestel) en druk op **OK** op je afstandsbediening
- **Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit**

Voorbeeld hoe een Humax iHDR-5200C in te stellen

- Zorg dat je toestel terug op fabriekinstellingen staat
- Sluit je toestel aan en wacht tot het eerste menu **1** – **Taal** keuzescherm verschijnt
- Kies **je taal**
- Kies **Volgende** en druk op **OK** op je afstandsbediening
- **2 – Weergave** Selecteer de juiste instellingen die horen bij jouw tv.
  Bij twijfel bewaar je best de standaardinstellingen
- Kies **Volgende** en druk op **OK** op je afstandsbediening.
- **3 – Zenderzoeken** vul je de volgende **waarden** in…
  - Frequentie (Mhz): **322**
  - Netwerk-id: **22**
  - Symboolwaarde: **Auto**

- Kies **Volgende** en druk op **OK** op je afstandsbediening: je start nu de zenderinstallatie
  Het zoeken van de zenders neemt maximum 5 minuten in beslag, indien er geen zenders kunnen gevonden worden controleer je best de gebruikte coax kabel en of alles correct is aangesloten
- Kies **Opslaan** om de zenders te bewaren
- **4 – Netwerk configureren (optioneel)**
  - Verbind de decoder via de vaste netwerkaansluiting LAN met een vrije poort van de SmartEye router

- Kies **Volgende** en druk op **OK** op je afstandsbediening: een overzicht van de IP configuratie **DHCP** is zichtbaar
- Kies **Volgende** en druk op **OK** op je afstandsbediening: **5 – Resultaat**
- Kies **Voltooien** en druk op **OK** op je afstandsbediening: Je hebt nu succesvol alles afgerond.